


有序 更简单




小七

标签打印机 使用说明书

01


包装清单



标签打印机 ×1



试用标签带 ×1



数据线 ×1




说明书 ×1

注：本产品不标配电源适配器插头，用户使用标准充电插头即可；
开箱时请您确认物品完好，如果有物品损坏或缺失，请您联系销售商。

02

使用介绍



使用说明：

- 1、关机状态下，长按电源 / 打印按钮 2 秒，指示灯常亮蓝色，标签机进入待机工作状态。
- 2、开机状态下，单击电源 / 打印按钮重复上一次打印功能。
- 3、开机状态下，连续点击电源 / 打印按钮 3 次，标签机打印 APP 连接二维码一张。
- 4、长按电源 / 打印按钮 2 秒，指示灯熄灭，标签机进入关机模式。

指示灯状态说明

指示灯	状态	说明
绿色	常亮	可正常打印 / 待打印状态
蓝色	常亮	蓝牙状态未连接
黄色	常亮	充电状态
黄色	闪烁 1S / 次	电量低
红色	闪烁 1S / 次	设备异常 / 打印异常


03

APP 操作



 iPhone 版  Android 版

1、扫码下载
APP



2、确定手机蓝牙功
能处于开启状态



3、打开 APP，点
击右上角“未连
接”



4、找到对应设
备型号点击连接


注：

连续点击电源 / 打印按键 3 次，机器自动打印二维码标签，用 APP 扫码与机器连接蓝牙。


Android 版下载时建议从下载商城或浏览器直接扫描二维码或搜索“硕方打印”。

04


耗材安装



1、向下按压指示箭头所处位置，开启后盖



2、观察机器内部标签带放置方向示意图



3、按照示意图安装标签带，并确保已安装到正确位置



4、闭合机器后盖

05

功能说明

多份标签连续打印

可一次打印多张标签，满足批量需求。

内容记忆

上一次打印完成后，机器可自动记忆打印内容，如需再次打印或批量打印可单击电源 / 打印按键快速打印。

精准定位

每卷耗材在出厂时都会将首张标签统一规范到标准打印位，保证后续使用的每张标签都处于标准打印位置，可以避免出现打印位置不准确的情况。

热转印技术

机器采用热转印印刷技术，字迹清晰、标签保存更持久。

丰富云端模板

APP 中包含多行业 / 多样式打印模板，更方便更省心。

06

故障处理

1、故障指示

通常情况下，当机器发生故障或异常状况时，手机 APP 会显示故障提示，机器与手机之间的通讯和打印动作也将停止。

故障列表			
APP 提示	异常状态	异常原因	解决方案
电源电量低	指示灯黄灯闪烁 1S/ 次	电池电量低	插入电源
	打印模糊、断断续续		
未识别耗材	已装耗材，机器未识别 / 机器未识别到耗材	假冒耗材 / 标签带未安装到位置 / 未装耗材	更换耗材 / 重新安装耗材 / 装入耗材
打印异常	机器正常打印、未走纸	耗材用完 / 卡纸 / 未关闭纸仓盖	检查耗材余量 / 检查出纸口重新安装耗材 / 闭合纸仓盖重新打印

注：如故障状态原因不明，请联系官方客服，电话：400-609-1188

2、打印头保养

请将机器关机，打开机器后盖取出标签；

将棉布或者棉棒蘸上医用酒精，轻轻擦拭打印头，清洁打印头 1-2 分钟后，待酒精全部挥发后再正常使用机器。

07

基本参数

产品名称：标签打印机

产品型号：小七

打印技术：热转印

打印精度：203DPI

标签宽度： $\leq 15\text{mm}$

有效打印宽度：12mm

打印速度：20 ~ 25mm/s

电池容量：1500mAh

产品尺寸：131mm×81mm×35mm

数据传输：蓝牙 4.2

电 源：5V-1A

工作环境： $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

储存环境： $-5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

工作湿度：20 % ~ 80 % 无凝霜

储存湿度：10 % ~ 85 % 无凝霜

打印说明：

建议单次连续打印不超过 7m 或一卷耗材。

电池使用说明：

长时间不使用请每 3 个月充电一次，避免锂电池长时间自然损耗无法使用。

注意事项

- 在使用本产品前请仔细阅读本使用说明书；
- 请将本产品及配件放置在儿童无法触摸的地方，以免发生危险；
- 请勿自行拆卸标签机；
- 标签机进行打印时，请勿开启纸仓盖；
- 请使用本公司原厂耗材，否则会导致打印质量不佳及损坏标签机；
- 标签机在打印过程中，请勿强行拉取标签，以免对机器造成损害；
- 本产品为精密产品，请在平坦的区域使用，以防跌落而损坏，并防止撞击震动；
- 本产品的打印头为精密部件，请勿划伤，以免影响打印效果；
- 请勿将标签机掷入火中或高温中；
- 请使用单一电源插座，不要使用已插进多个设备的多联插座，这样可能会引起火灾或触电；
- 请不要使用不支持输出 DC 5V 的适配器；
- 充电时请勿弄湿设备 / 电源 / 电源插座，请勿用湿手去插拔电源插头，以防触电；
- 请不要让金属或液体进入设备内，否则会引起火灾或触电以及损坏内部零件，造成设备损毁；
- 请在洁净的地方使用标签机，不要在地毯或毛毡上使用，否则大量灰尘极易引起短路；
- 请让标签机远离酒精、汽油等易燃溶剂，并远离火源，以防爆燃引起火灾；
- 请不要用手去触摸打印头，设备结束工作时，如果触摸，可能会造成皮肤灼伤；
- 请不要重压设备；
- 本设备和标签带应储存在室温、干燥、通风、无阳光直射的地方；
- 使用设备时，发现异味或异响，请立即关闭机器，并联络您的销售商；
- 本设备在长时间工作过程中锂电池可能出现发热传导至下壳情况，属于正常现象，可将机器暂停工作状态，冷却后再继续打印工作。

保修说明

□ 保修承诺

- 1、自购买之日起，打印头保修 3 个月或累计打印长度 30km，以先达到项为保修期限；其余部件保修 12 个月。
- 2、保修期内免费维修后更换零配件的保修期仍以整机的保修期为准。
- 3、保修期外新换的零配件保修期为 3 个月，期间如同一零部件发生故障给予免费更换，以终端客户的购买凭证为依据。
- 4、耗材不承诺保修，确实为我司质量问题可予以免费更换。
- 5、保修卡是保修的唯一有效凭证。

□ 非保修范围

- 1、未能出示产品保修卡。
- 2、使用非原厂耗材。
- 3、未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装的。
- 4、因电压异常、使用环境不当而导致的故障。
- 5、由于未能按《使用说明书》上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。
- 6、由于坠落、挤压、浸水、受潮及其人为造成的损坏。
- 7、由于水灾、火灾、雷击等不可抗力因素造成的损坏。
- 8、将打印机用做超出使用范围的用途。

声明：

- 本使用说明书的内容，我司将保留因设备升级而变化的权利。
- 我司将不对您未按使用说明书要求操作而引起的任何后果负责。
- 本使用说明书所引用的其他公司标记或商标均为其他公司所有。
- 如您想了解有关本设备或我司的相关信息可访问硕方官方网站。



关于设备常见问题及解决办法，请访问：

<http://www.supvan.com>



全国售后服务热线：

400-609-1188

保修卡

换货

退货

维修

用户信息	姓名: 性别: 电话:
	地址:
产品信息	购买日期:
	产品型号:
	产品序列号:
退换货记录	退换货原因:
维修记录	

合格证

检验员:	质检: 
出厂日期:	